

ASENNUSOHJEET KULMAKANNAKE



1. Mitoita kannakkeiden paikat siten, että reunimmaisat kannakkeet ovat noin 12 cm päässä reunasta. Muuten jaa kannakkeet keskeisesti
- 250mm - 700mm 2 kpl kulmia
 - 700mm - 1200mm 3 kpl kulmia
 - 1200mm – 2000mm 4 kpl kulmia
 - 2000mm – 2600mm 5 kpl kulmia



2. Ruuvaa kaihtimen yläkotelosta 1- 2 ruuvilla verhon koosta riippuen. Jätä kulman ja kotelon väliin seinän puolella noin 3mm rako, johtuen kulmassa olevasta vahvikkeesta.